SONY

Manual de instrucciones
Manual de instruções

Cómo compartir

bloggie 3D

Cámara fotográfica digital HD (Alta Definición) compacta
MHS-FS3/FS3K

Instale primero

1 Instale el Software Bloggie incluido

2 Tome imágenes

3 Comparta

Cómo instalar

1

2

3

ON

• Apague la cámara mientras carga.

Windows 7 | Windows Vista/Windows XP | Macintosh

Si no aparece la pantalla de reproducción automática, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]), después, haga doble clic en [Bloggie Software] → "Setup_Bloggie_Windows.exe".

Operaciones básicas

Con esta cámara, se pueden tomar y reproducir imágenes en 3D.
Cuando tome o reproduzca imágenes en 3D, sujete la cámara en posición horizontal.

Toma USB
Micrófono
ON/OFF (Alimentación)
Indicador de carga
Foto
Altavoz
Toma HDMI OUT
Cuando tome imágenes o reproduzca
Película (Iniciar/Detener)/Ejecutar

Iconos en pantalla

T/W Zoom	Autodispar	Luz
Ir al modo de visualización del índice	Volumen	Ir al modo de reproducción
Ir al modo de toma	3D/2D Vaya al modo 3D/2D	

Comparta (Software Bloggie)

1 Seleccione [Menú] → [icono] en el modo de reproducción.



2 Seleccione las imágenes y el sitio para compartirlas en el que desea cargarlas.



3 Conéctela a un ordenador.

ON

Cuando detecte la cámara, el Software Bloggie se iniciará y le ayudará a importar y compartir sus fotos y vídeos.

• Debe instalar en primer lugar el Software Bloggie para utilizar la función "Compartir" de la cámara.

Lectura del manual completo

Instale la [Guía práctica de Bloggie] (PDF) en el ordenador.
Windows:
Haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, haga clic en [Mi PC]) → haga doble clic en [Bloggie Software] → [Handbook.exe] → haga clic en [Instalar].
Macintosh:
Seleccione la carpeta [BLOGGIE_SW] y copie el archivo "Handbook.pdf" almacenado en la carpeta [ES] de su ordenador.

Accesorios suministrados

• Cable de soporte de conexión USB (1) (Sony Corporation 4-277-105-)
• Correa para la muñeca (1)
• Manual de instrucciones (este manual)
• Aviso importante (1)
• Objetivo Vídeo 360 VCL-BPP3 (1)/funda para Objetivo Vídeo 360 (1) (solo para MHS-FS3K)
Capture imágenes en 360 grados que se pueden reproducir en el Software Bloggie.

Artículos incorporados

Batería/Software Bloggie/Guía práctica de Bloggie

Cuando la cámara no responda:

Mantenga pulsado el botón ON/OFF (Alimentación) durante 7 segundo como mínimo y reinicie la cámara.

Los servicios de red dependen de las zonas de ubicación.

Printed in China
4-277-405-**31**(1)

SONY

Manual de instruções

Como Partilhar

bloggie™ 3D

Câmara Snap Móvel HD

MHS-FS3/FS3K

Primeiro, instalar

1 Instalar o Software Bloggie incluído

Bloggie Software (E:)

2 Fotografar

3 Partilhar

Como instalar

1

2

3

ON

• Desligue a câmara enquanto carrega.

Windows 7

Windows Vista/ Windows XP

Macintosh

Se o ecrã de Reprodução automática não aparecer, clique em [Iniciar] ⟶ [Computador] (no Windows XP, [O meu computador]) e, em seguida, faça duplo clique em [Bloggie Software] ⟶ "Setup_Bloggie_Windows.exe".

Operações básicas

Pode filmar/reproduzir imagens 3D com esta câmara.
Segure a câmara na horizontal quando filmar/reproduzir imagens 3D.

Tomada USB

Microfone

ON/OFF (Alimentação)

Indicador luminoso de carregamento

Fotografias

Altifalante

Tomada HDMI OUT

Ao fotografar/filmar ou reproduzir

Filme (Iniciar/Parar)/ Introduza

Ícones no ecrã

T/W Zoom	Temp. Auto	Luz
Ir para o modo de visualização de índice	Volume	Ir para o modo de reprodução
Ir para o modo de filmagem	3D/2D Avançar para o modo 3D/2D	

Partilhar (Software Bloggie)

1 Seleccione [Menu] ⟶ [icon] no modo de reprodução.



2 Seleccione imagens e o site de partilha para carregá-las.



3 Ligue ao computador.



Quando detectar a câmara, o Software Bloggie será iniciado e ajudá-lo-á a importar e partilhar as suas fotografias e vídeos.

• Primeiro, tem de instalar o Software Bloggie para utilizar a função "Partilhar" da câmara.

Leitura integral do manual

Instale o [Manual da Bloggie] (PDF) no computador.
Windows:
Clique em [Iniciar] ⟶ [Computador] (no Windows XP, clique em [O meu computador]) ⟶ faço duplo clique em [Bloggie Software] ⟶ [Handbook.exe] ⟶ clique em [Instalar].
Macintosh:
Seleccione a pasta [BLOGGIE_SW] e copie o ficheiro "Handbook.pdf" guardado na pasta [PT] para o computador.

Acessórios fornecidos

• Cabo de suporte de ligação USB (1) (Sony Corporation 4-277-105-)
• Correia de pulso (1)
• Manual de instruções (este manual)
• Aviso importante (1)
• Lente Vídeo 360 VCL-BPP3 (1)/Estojo da Lente Vídeo 360 (1) (apenas no modelo MHS-FS3K)
  Fotografe imagens em 360 graus, que podem ser reproduzidas no Software Bloggie.

Acessórios incluídos

Bateria/Software Bloggie/Manual da Bloggie

Se a câmara não funcionar correctamente:

Carregue sem soltar no botão ON/OFF (Alimentação) durante, pelo menos, 7 segundos e reinicie a câmara.

Os serviços de rede dependem das áreas de localização.